

无线基站与主机配对操作流程

1、需要一台拥有有线连接网络功能的电脑,首先 将电脑的有线网络连接IP地址改为静态。 进入电脑的设置 – 网络和INTERNET – 以太网 – 更改适配器选项。

主页	状态
找设置 ク	网络状态
FAI Insternet	$\square - \bigcirc $
状态	
WLAN	你已连接到Internet
以太网	如果你的流量資格预限例,則你可以将此网络设置为按流量计器的 连接,或者更改其他属性。
搜号	更改连接属性
VEN	显示可用网络
飞行模式	亚改网络设置
移动枪点	更改适配器选项 查看网络适配器并更改连接设置。
教据便用上	

🚽 拉制面板\网络和 Internet\网络连接

日 以大河 庄住

ie i

(9)

internet 协议版本 4 (TCP/ Pv4) 屈性

×



3、选择INTERNET协议版本4,属性 4、选择"使用下面的IP地址"

192.168.1.XXX (XXX大于100)

5、用网线连接无线基站和配置好IP地址的电脑,将无线 基站开机。 6、打开电脑浏览器,在地址栏输入192.168.1.100,弹出 页面无线基站登录页面,输入账户名和密码并登录。

lient L	.og	in	
Username*			
admin			
Password*			
•••••			

账户名:ADMIN

密码:T987654321T

2、选择 以太网,右键属性

7、点击左边的WIRELESS,弹出页面 8、在ESSID内输入和主机一致的名称,点击下方的 SAVE,完成配置。(主机的名称可通过腰包网络界 面显示的名称查看,名称一般为PIS-XXX)



Wire	Basic Advanced		
MB~	Device Modie:	Access point	
Config	ESSID	PIS-0036	
Wireless	Broadcast SSID:		
	Channel:	136 V Cu	rrent Channel:136
Networking	PMF:	Disabled 🗸	
	Encryption:	WPA2-AES	IEEE 802.11r.
Hotspal	Passphrase	tt213546	
VLAN	Group Key interval(ir sec):	0	
Log Admin		Save Cancel	
System			